




HANDLEIDING

MEDIA PLAYER

Voor het afspelen en opnemen van
luisteroefeningen!



1. Functies

1. , Vorige (kort indrukken), volume harder (lang indrukken).
2. , Volgende (kort indrukken), volume zachter (lang indrukken).
3. **M**, Terug naar hoofdmenu.
4. **B**, Terug naar vorige pagina / openen submenu
5. , afspelen/ selecteren/ pauzeren (kort indrukken), aan- of uitzetten (lang indrukken).
6. **Speaker**.
7. **Koptelefoon aansluiting**.
8. **Aan-uit**, aan- en uitzetten.
9. **USB aansluiting**.

2. Bestanden op de mediaplayer zetten

2.1 Verbinden met PC

Zet de speler aan en koppel deze aan de PC met de meegeleverde USB kabel. Deze maakt automatisch verbinding met uw PC. U kunt de mediaplayer zien in de verkenner bij 'Deze PC'

2.2 Bestanden van/naar de mediaplayer verplaatsen

Geluidsbestanden die u op uw PC heeft staan of heeft gedownload (te vinden in de map 'Downloads' of op de plek waar u het heeft opgeslagen) kunnen via de verkenner op de mediaplayer worden gezet.

Dit doet u door de bestanden te kopiëren en vervolgens te plakken op de mediaplayer of door de bestanden naar de mediaplayer te slepen. U kunt op dezelfde wijze bestanden van de mediaplayer naar uw PC verplaatsen.

2.3 Loskoppelen met PC

Klik voordat u de speler loskoppelt op "hardware veilig verwijderen" om uw speler los te koppelen van de PC.

3. Afspelen







Het hoofdmenu bevat de volgende mappen: 'PLAY' 'RADIO' 'RECORD' 'SYSTEM'. Druk op  of op  om door het menu te scrollen en druk op  om een map te openen.







3.1 Afspelen

3.1.1 Open 'PLAY' in het menu, het laatst afgespeelde bestand opent zich automatisch. Druk op  om verder te gaan waar u gebleven was of druk op  of op  om door de geluidsbestanden te scrollen.

3.1.2 Indien de geluidsbestanden in mappen (of cd's) zijn opgedeeld, benadert u een bestand als volgt:
Druk op **B** voor een overzicht van alle bestanden van een CD.
Druk in dit bestandsoverzicht nogmaals **B** om naar het CD overzicht te gaan. Druk in het CD overzicht nogmaals **B** om naar het mappen overzicht te gaan. Indien u al geluid heeft




opgenomen met de speler treft u hier ook de map "RECORD" aan.

Druk op  of op  om door de mappen te scrollen en druk op  om een map te openen. Druk op  of op  om door de bestanden te scrollen en druk op  om de bestanden te beluisteren.

3.1.3 Wanneer de speler bestanden aan het afspelen is, drukt u kort op  om het bestand te pauzeren. Als u  lang ingedrukt houdt kunt u de speler uit- of aan zetten. Door kort  of  in te drukken gaat u naar het vorige of volgende bestand. Wanneer u  of  lang ingedrukt houdt kunt u het volume verhogen of verlagen. Druk op **B** om terug te gaan naar de vorige pagina. Druk op **M** om terug te gaan naar het menu.

3.1.4 Wanneer u in de mappenlijst bent, druk op  of  om door de bestanden te scrollen. Wanneer u de **B** knopt lang ingedrukt houdt, verwijdert u het bestand.

4. Opnemen

Om bijvoorbeeld inspreekoefeningen op te nemen gaat u naar 'Record' in het hoofdmenu. Door kort op  te drukken begint u een opname (het kan enkele seconden duren voordat uw opname start). Er wordt opgenomen zodra de seconden bovenin het scherm gaan lopen. Door nogmaals op  te drukken pauzeert u de opname. Druk kort op  om verder te gaan met opnemen. Houd  langer ingedrukt om op te slaan. Opnames zijn terug te vinden in de map 'RECORD' in het menu 'PLAY' (zie 2.1.1)

4.1 Opgenomen bestanden naar PC verplaatsen


Zet de speler aan en koppel deze aan de PC met de meegeleverde USB kabel. Deze maakt automatisch verbinding met uw PC

Op deze wijze kunt u opgenomen inspreekoefeningen overzetten naar uw PC en eventueel inzenden naar uw docent via Studentenplaza.




5. Radio

Om gebruik te maken van de radiofunctie dient de koptelefoon op de speler aangesloten te zijn! Deze fungeert namelijk als antenne. **Zonder koptelefoon kunt u dus NIET naar de radio luisteren.**

5.1 Handmatig afstemmen


Ga naar 'Radio' in het menu, kort op  drukken om de frequentie te verlagen, kort op  drukken om te verhogen.

5.2 Automatisch afstemmen


Druk op **B** om naar het submenu te gaan, druk op  om 'auto search' te selecteren. Druk op **B** om terug te gaan naar de 'Radio' pagina. Het zoeken naar kanalen start automatisch. Wanneer het automatische zoeken klaar is, drukt u op  om de radio te laten beginnen. Drukt u nogmaals op  om te

wisselen van kanaal. Druk op  of  om handmatig frequenties te zoeken.


5.3 Kanaal opslaan

Druk op **B** om naar het submenu te gaan, druk op  om 'Save' te selecteren. Druk dan op **B** om terug te gaan naar de 'Radio' pagina.



5.4 Kanaal verwijderen

Druk op **B** om naar het submenu te gaan, druk op  om 'Delete' te selecteren. Druk dan op **B** om terug te gaan naar de 'Radio' pagina.

5.5 Radio opnemen

Druk op **B** om naar het submenu te gaan, druk op  om 'Record' te selecteren. Druk dan op **B** om terug te gaan naar de 'Radio' pagina.

5.6 Volume

Wanneer de radio aan het afspelen is, houd  of  lang ingedrukt om het volume te verhogen of verlagen.

6. Systeem

Ga naar 'SYSTEM' in het menu, daar staat: 'Time' 'Back light' 'Language' 'Auto power off' 'Storage' 'Firmware' 'Reset'. Hier kunt u de instellingen van het apparaat wijzigen.

7.Specificaties

Scherm	1.4 inch LCD beeldscherm (128*64 pixels)
USB	USB 2.0
Opslag	2GB
Batterij	Li-polymer 250mAh batterij
Opname	Sampling freq.: 8KHz/16KHz/24KHz/32KHz Opname: WAV (32 - 384Kbps)
Audio	Koptelefoon: L+R 9mW (32Ohm) WMA snelheid: 32K bps - 384K bps Freq. Respons: 20Hz tot 20KHz SNR: 90dB
Radio	Freq. Bereik: 76-90MHz/87.0- 108MHz Kanalen: Ruimte voor 20 kanalen SNR: Meer dan 45dB
Temp.	Werkt bij -10°C ~ +50°C
PC OS	Windows98/ME/2K/XP/Vista/Linux6.2/ Mac os 10/Windows7/Windows8

8. Garantie

Voor dit product geldt een garantie voor de duur van 12 maanden.

Wilt u hier beroep op doen, dan kunt u zich voor de voorwaarden en procedures wenden tot:

Nederland:

GP-electronic

Singel 136A

1015 AG, Amsterdam

www.gp-electronic.nl

mediaplayer@gp-electronic.nl

België:

GP-electronic

Leonardo da Vincilaan 9

B-1930 Zaventem

www.gp-electronic.be

mediaplayer@gp-electronic.be

Gelieve bovenstaand adres uitsluitend te gebruiken indien door GP-electronic is toegezegd dat u het product ter reparatie/vervanging kunt terugsturen!

Zaken die zijn uitgesloten van garantie

- De garantie dekt uitsluitend fabricage defecten.
- Defecten die voortkomen uit eigen gebruik zoals val- of waterschade vallen niet onder de garantie.
- De aansprakelijkheid is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het product.
- Deze garantie vervalt in het geval dat het product is geopend, er wijzigingen zijn aangebracht, fysieke schade aan het product is toegebracht en bij ander gebruik dan waar het product oorspronkelijk voor bedoeld is.