

<p>Beste NHA student,</p> <p>Als dank voor jouw inschrijving voor één van de bruistudies van de NHA ontvang je hierbij jouw Bluetooth Oordopjes.</p> <p>Lees voordat je jouw Bluetooth Oordopjes in gebruik neemt de handleiding goed door. Voor deze Bluetooth Oordopjes geldt een garantieperiode van 12 maanden. Indien je vragen hebt over de Bluetooth Oordopjes kun je contact opnemen met GP-electronic</p> <p>•Adres : Singel 136A •Postcode : 1015 AG, Amsterdam •E-mail : info@gp-electronic.nl •Website : www.gp-electronic.nl</p> <p>Ik wens je veel plezier met deze Bluetooth Oordopjes en natuurlijk veel studietoelagen toe.</p> <p>Met vriendelijke groeten,</p>  <p>R.L. Frencken Directeur NHA</p>	<h3>Handleiding Bluetooth Oordopjes</h3>  <p>Voor optimale prestatie en veiligheid, dient u eerst de gebruikershandleiding goed door te lezen voordat u het product aanstart, bedient of aanpast.</p>	<h3>1. Veiligheidsinstructie</h3> <ul style="list-style-type: none"> - Dit product is een elektronisch product, ontmantel dit product niet zelf. - Wees voorzichtig met het product en laat het niet vallen dit zal het product beschadigen. - Vermijd gebruik van het product bij extreme temperaturen. In een vochtige of stoffige omgeving, of in de buurt van een sterk magnetisch veld. - Vermijd lange blootstelling aan de zon. - Reinig het product met een katoenen doek en gebruik geen chemische middelen. - Dit product mag niet worden blootgesteld aan water of vocht. Uit voorzorg kunt u dit product beter niet in de buurt van water of vocht gebruiken. - Stel het geluidsvolume bij. Dit voorkomt eventueel letsel aan het gehoor. - Gebruik dit product niet tijdens autorijden of fietsen. - Verander geen onderdelen van dit product. - Maak gebruik van de accessoires die de fabrikant meegeleverd heeft. Bij gebruik van soortgelijke producten worden garantieclaims overschreden en is er geen veiligheid gegarandeerd. - Bij afsanking van het product dient rekening te worden gehouden met lokale milieuregels. - Bij problemen bij het gebruik van dit product gelieve contact op te nemen met de fabrikant. 	<h3>2. Eigenschappen</h3> <p>Bluetooth-versie : Bluetooth V5.0 Afmeting oplaaddoos : 7x4x2,5cm Ondersteuning Bluetooth-profielen : A2DP / AVRCP / HSP / HFP</p> <p>Batterijcapaciteit voor oplaaddoos : 5,0 V 300 mAh Batterij bluetooth oordopjes : 5,0 V 30 mAh Muziek- / gesprekstijd : circa 2-3 uur Oplaadtijd oplaaddoos : circa 1,5/2 uur</p> 	<h3>3. Opladen</h3> <p>Zorg voor gebruik dat u zowel de oplaaddoos als de Bluetooth Oordopjes volledig oplaadt. Tijdens het opladen van de oplaaddoos via de usb-oplaadkabel is de oplaadindicator noodgedwongen en knippert deze. Het volledig opladen van de oplaaddoos neemt circa 1,5/2 uur in beslag. U kunt ook de Bluetooth Oordopjes en de oplaaddoos tegelijkertijd opladen.</p> <p>Een andere mogelijkheid is dat u eerst de oplaaddoos volledig oplaadt en vervolgens de Bluetooth Oordopjes oplaadt in de volledig opgeladen oplaaddoos. De usb-oplaadkabel heeft u dan niet nodig. U legt de Bluetooth Oordopjes in de oplaaddoos en drukt hard op de oplaadindicator deze knikt blauw en bij beiden Bluetooth Oordopjes schijnt een rood licht. Als de Bluetooth Oordopjes volledig zijn opgeladen gaat het licht van de Bluetooth Oordopjes uit. Het volledig opladen van de Bluetooth Oordopjes neemt circa 1,5 uur in beslag.</p> <p>U kunt de oplaaddoos ook gebruiken om de Bluetooth Oordopjes tussenprijns op te laden als de oplaaddoos nog beschikt over voldoende batterij.</p> <p>Let op! Zorg dat u de oplaaddoos uitsluitend oplaadt wanneer deze leeg is. Het te vaak onnodig opladen van de oplaaddoos kan ervoor zorgen dat deze uiteindelijk niet meer naar behoren gaat functioneren en defect raakt.</p> 
<h3>4. Gebruik</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haal de Bluetooth Oordopjes uit de oplaaddoos als deze volledig zijn opgeladen. U maakt de oordopjes aan door circa 5 seconden op de linkerrecht multifunctionele aanraakknop te drukken. Om de bluetooth oordopjes uit te schakelen drukt u wederom 5 seconden op linkerrecht multifunctionele aanraakknop van de Bluetooth Oordopjes. 2. Tijdens het koppelen van de Bluetooth Oordopjes met uw mobiele telefoon of ander bluetooth apparaat ziet u bij de Bluetooth Oordopjes een blauwvlucht licht snel knipperen. 3. Zet de bluetooth aan op uw mobiele telefoon of ander bluetooth apparaat mocht deze nog niet aangezet en kijkt in de lijst van 'mijn apparaten' en zoekt naar de bluetoothnaam 'bluetooth oordopjes'. 4. Selecteer de bluetoothnaam 'bluetooth oordopjes' om connectie te maken. Let wel dat het de eerste keer iets langer kan duren voordat er een bluetoothconnectie tot stand komt. Als er gevraagd wordt om een koppelingsverzoek te accepteren, zorg dat u deze dan accepteert. 5. Zodra de bluetoothconnectie gemaakt is, kunt u gebruik gaan maken van de Bluetooth Oordopjes. 	 <p>Openeren enkele aanraking van multifunctionele aanraakknop</p> <p>Takelingsgeprikke beeldingen: enkele aanraking van multifunctionele aanraakknop</p> <p>Spelen/Pauze: enkele aanraking van multifunctionele aanraakknop</p> <p>Let op: de multifunctionele aanraakknop is heel gevoelig mocht het bedienen via deze knop niet lukken. Dan raden wij u aan om deze functie te gebruiken via het bluetooth apparaat waarmee de Bluetooth oordopjes verbonden zijn.</p>	<h3>Probleem oplossen</h3> <p>Mijn Bluetooth Oordopjes laden niet op</p> <p>Haal de Bluetooth Oordopjes uit oplaaddoos en controleer of de Bluetooth Oordopjes goed in de oplaaddoos liggen. Controleer vervolgens of de oplaaddoos goed is opgeladen en laad deze indien nodig volledig op voordat u de Bluetooth Oordopjes ermee legt om op te laden.</p> <p>Een van mijn Bluetooth Oordopjes werkt niet of maakt geen bluetooth verbinding</p> <p>Leg beiden Bluetooth Oordopjes terug in de oplaaddoos voor circa 10 seconden. Zet ook de bluetooth op uw mobiele telefoon even uit. Haal vervolgens de Bluetooth Oordopjes weer uit de oplaaddoos en probeer opnieuw een bluetoothconnectie tot stand te brengen. Mocht dit nog steeds niet lukken controleer dan of de Bluetooth Oordopjes volledig zijn opgeladen. Zorg er daarnaast voor dat de Bluetooth Oordopjes niet al met een ander bluetooth apparaat verbonden zijn. De Bluetooth Oordopjes kunnen namelijk maar met één bluetooth apparaat tegelijk verbonden zijn.</p> <p>Mijn Bluetooth Oordopjes zijn niet compatibel met mijn bluetooth apparaat</p> <p>Of de Bluetooth Oordopjes verbinding kunnen maken met uw bluetooth apparaat is afhankelijk van de Bluetooth versie van het apparaat en de specificaties van de Bluetooth Oordopjes.</p> <p>Let op: De Bluetooth Oordopjes kunnen dus niet met elk bluetooth apparaat verbinden, dit is afhankelijk van de bluetooth versie en de specificaties van de oordopjes.</p>	<h3>Garantie</h3> <p>Voor dit product geldt een garantie voor de duur van 12 maanden.</p> <p>Wilt u hier beroep op doen, dan kunt u zich voor de voorwaarden en procedures wenden tot:</p> <p>GP-electronic Singel 136A 1015 AG, Amsterdam www.gp-electronic.nl info@gp-electronic.nl</p> <p>Gelieve bovenstaande adres uitsluitend te gebruiken wanneer u van GP-Electronic een retournummer heeft ontvangen.</p> <p>Zaken die zijn uitgesloten van garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -De garantie van deze Bluetooth Oordopjes dekt uitsluitend fabricage defecten. -De aansprakelijkheid is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het product. -Deze garantie vervalt in het geval dat het product is geopend, er wijzigingen zijn aangebracht, fysieke schade aan het product is toegebracht en bij ander gebruik dan waar het product oorspronkelijk voor bedoeld is. 	